

Настройка шлюзов DWG-серии. Asterisk



Содержание

1. Настройка Asterisk	3
1.1 sip.conf	3
1.2 extensions.conf	3
2. Настройка DWG-шлюза	4
2.1 SIP конфигурация (System Configuration->SIP Configuration)	4
2.2 Конфигурация портов (System Configuration->Port Configuration)	4
2.3 Конфигурация служб (System Configuration->Service Configuration)	5
2.4 Группы портов (Port Group Configuration->Port Group)	5
2.5 Правила (Operation)	6
2.6 Настройки перенаправления (Routing Configuration)	7

1. Настройка Asterisk

План набора (Dialplan): звонки с шлюза серии DWG будут направлены на расширение (extension) 101. Внутренние расширения доб. "9" как префикс для звонка за переделы внутренней сети.

1.1 sip.conf

[general] context=default allowoverlap=no bindport=5060 bindaddr=0.0.00 srvlookup=yes

[101] type=friend secret=101 host=dynamic context=from-internal username=101

[dwg] type=friend secret=dwg host=dynamic context=from-PSTN username=dwg

1.2 extensions.conf

[default]

[from-internal] exten => 101,1,Dial(sip/101,10) exten => _9.,1,Dial(sip/dwg/\${EXTEN:1},30)

[from-PSTN] exten => s ,1,Goto(from-internal,101,1)

2. Настройка DWG-шлюза

2.1 SIP конфигурация (System Configuration->SIP Configuration)

IP-адрес SIP-сервера (SIP server Address): введите IP-адрес Asterisk.

Зарегистрирован (Is Register): выберите Yes (Да).

Режим, когда Caller ID доступен (From Mode when Caller ID Is Available): выберите **Tel/Tel**.

SIP Configuration	
SIP Proxy	
SIP Server Address SIP Server Port(default: 5060)	5060
Outbound Proxy	
Outbound Proxy Address	
Outbound Proxy Port	5060
Use Random Port	No Yes
Local SIP Port	5060
Is Register	N Yes
Register Interval(range: 1 - 3600s)	1800 5
T1	500 ms
T2	4000 ms
T4	5000 ms
TMAX	32000 ms
Keepalive Interval(range:0 - 3600s,0 means disable)	10 s
Enable 100rel	No Yes
Refer to Use Target Contact	No Ves
From Mode when Caller ID Is Available	Tel/Tel
From Mode when Caller ID Is Unavailable	Anonymouse
Answer Mode	Answered 💌

2.2 Конфигурация портов (System Configuration->Port Configuration)

Введите учётную запись SIP (SIP Account). В поле "To VOIP Hotline" введите "**s**", DWG-шлюз отправит "s" в Asterisk, который подходит плану набора " exten => s ,1,Goto(from-internal,101,1)".



2.3 Конфигурация служб (System Configuration->Service Configuration)

Включить звонок без терминирования на шлюзе ("IP to PSTN One Stage Dialing") отметьте **yes (да).** DTMF-метод (DTMF Method): выберите **RFC2833.**

ID пользователя является номер телефона ("User ID Is Phone Number") отметьте Yes (да).

Только приём звонков с SIP-сервера ("Only Accept Calls from SIP Server"): отметьте No (Her).

Разрешить вызовы с PSTN на IP без регистрации ("Allow Call from PSTN to IP without Registration"): отметьте **Yes (Да)**

Разрешить вызовы с IP на PSTN без регистрации ("Allow Call from IP to PSTN without Registration"): отметьте **Yes (Да)**

Отклонять анонимные вызовы с IP на PSTN ("Reject Anonymous Call from IP to PSTN"): No (Her).

ice Configuration	
Local Start RTP Port	8000
Enable Slience Suppression	No O Yes
Call Progress Tone	USA
Preferred Coders(in listed order)	
1st	PCMA 💌
2nd	PCMU 💌
3rd	G.729AB
Voice Frames per Tx	2
Notice: The device will restart automatically when 'pre	ferred coders' is changed between G.723.1 and G.729AB.
Enable PSTN Incoming Configuration	No Ves
Auto Outgoing Douting Tuno	Dolling
IP to PSTN One Stage Dialing	No Yes
Answer Delay	s
Redirect Call When All Ports Busy	No O Yes
Play Voice Prompt for PSTN Incoming Calls	No 🔘 Yes
DTMF Parameter	
DTMF Method	RFC2833
RFC2833 Payload Type	101
DTMF Volume	+2dB
DTMF Interval	200 s
Enable STUN	No P Yes
Other Configuration	
Enable Private Service	No Q Vog
User ID Is Phone Number	O No O Yes
Only Accept Calls from SIP Server	No C Yes
Allow Call from PSTN to IP without Registration	No Ves
Allow Call from IP to PSTN without Registration	No @ Yes
Reject Anonymous Call from IP to PSTN	No Yes
Use # as End Key	No @ Yes
Interdigit Timeout	4 5

2.4 Группы портов (Port Group Configuration->Port Group)

Нажмите Добавить ("add") для создания группы портов, выберите порты для включения в группу.

idex	0		
escription	all		
elect Mode	Cyclic Ascend	ding	-
ort	Port 0	Port 1	
	Port 2	Port 3	
	Port 4	Port 5	
	Port 6	Port 7	

2.5 Правила (Operation)

Перейдите в меню Правила "Operation" ---> "**IP->Tel** Operation", нажмите Добавить ("add"). Любой ("any") – подходит для всех номеров.

Deurse Drefu	
Source Prenx	any
Source IP	© IP 31 <x-lite> ▼</x-lite>
	© IP Group
	SIP Server
Destination Prefix	any
Operation	© Forbid Call
	Allow Call
	Auto Call Password Authentication
Description	anv

В меню перейдите "Operation" ---> "**Tel-> IP** Operation", нажмите Добавить ("add").

Любой ("any") - подходит для всех номеров.

-

Отметьте "Auto Call" (автоматический вызов). При вызове из GSM-сети на DWG-шлюз, DWGшлюз автоматически перенаправит на Asterisk.

Index	31			
Source Prefix	any			
Source Port	O Port	0		
	Port Group	0 <all></all>	-	
Destination Prefix Operation	any			
	 Forbid Call Allow Call Auto Call 	Password Authenti	cation	
Description	test			

2.6 Настройки перенаправления (Routing Configuration)

В меню перейдите в настройки перенаправления (маршутизации) "Routing Configuration" -> "IP->Tel Routing", нажмите Добавить ("add").

Index	0	
Description	default	
Source Prefix	any	
Source IP	© IP	31 <x-lite></x-lite>
	C IP Group	_
	SIP Server	
Destination Prefix	any	
Destination	Port	0 🔹
	Port Group	0 <all></all>

В меню перейдите "Routing Configuration" -> "**Tel->IP** Routing", нажмите Добавить ("add").

Index	0		
Description	default		
Source Prefix	any		
Source	Port	0	-
	Port Group	0 <all></all>	-
Destination Prefix	any		
Destination	Port	0	-
	Port Group	0 <all></all>	-
	© IP	31 <x-lite></x-lite>	-
	IP Group		▼.
	SIP Server		

